

**silikomart** professional 中国总代理 (意大利)

 <b>SF132</b> 18连3种花型模 355x340x185 Ø40 h22mm	 <b>SF135</b> 15连花昆虫蝴蝶模 300x175x20 50x38 h20mm	 <b>SF136</b> 15连圣诞节模 298x175x24 39x49 h25mm	 <b>SF137</b> 6连奇异圣诞节模 300x175x37 73x79 h37mm
--	--	--	---

 <b>SF141</b> 24连小熊巧克力模 300x175x18 Ø36 h18mm	 <b>SF143</b> 18连迷你松饼模 300x175x12 Ø40 h12mm	 <b>SF145</b> 8连蝉型模 300x175x22 72x41 h22mm	 <b>SF146</b> 16连圣诞巧克力模 49x29x7/59x29x7
--	---	--	--

 <b>SF147</b> 20连迷你华夫饼模 300x175x10	 <b>SF148</b> 6连迷你奇妙蛋糕模 300x175x7 59x29x7	 <b>SF155</b> 4连华夫饼模 130x80x17	 <b>HSH01</b> 小屋模(2个组) 305x305 h14.5mm
---	---	---	---

 <b>HSF01</b> 4连圣诞节模 175x150x32	 <b>HSF02</b> 4连心型花型模 60x60x34	 <b>HSF03</b> 4连心型小熊模 65x72x28	 <b>HSF04</b> 4连洋娃娃木马模 70x74x28
--	---	---	--

**silikomart** professional 中国总代理 (意大利)




 <b>POP1</b> 4连棒棒糖模 Ø72x12	 <b>POP2</b> 4连姜饼人模 75x67x12	 <b>POP3</b> 4连星型模 75x12x12	 <b>POP4</b> 4连小雏菊模 Ø74x12
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

 <b>HSF05</b> 4连赛车模 80x55x28	 <b>HSF06</b> 4连玩具模 77x57x28	 <b>HSF07</b> 4连船锚模 64x70x28	 <b>HSF08</b> 4连欢乐海洋模 76x52x28
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---

 <b>HSH02-A</b> 9连圣诞节饼干模A 93x80x15	 <b>HSH02-B</b> 9连圣诞节饼干模B 87x85x13	 <b>HSH03-A</b> 9连复活节饼干模 84x85x14	 <b>HSH03-B</b> 9连复活节饼干模 90x70x14
---	---	--	--





<http://www.wxsanneng.com>

E-mail: [yewu@wxsanneng.com](mailto:yewu@wxsanneng.com)

**SANNENG**

硅胶软膜系列

**silikonart** 中国总代理 (意大利)



**SFT118**

圆型模

∅180x40



**SFT120**

圆型模

∅200x40



**SFT122**

圆型模

∅220x42



**SFT124**

圆型模

∅240x42



**SFT126**

圆型模

∅260x45



**SFT128**

圆型模

∅280x47



**SFT180**

圆型模

∅180x65



**SFT181**

水果布丁模

∅180x60



**SFT201**

星型模

∅260x40



**SFT202**

星型模

∅260x55



**SFT203**

圣诞树模

280x200x40



**SFT204**

泰迪熊模

290x200x60



**SFT205**

空心圆模

∅240x55



**SFT210**

心型模

220x218x40



**SFT220**

菊花模

∅220x45



**SFT224**

菊花模

∅220x60



**SFT226**

圆型模

∅260x55



**SFT228**

披萨盘模

∅280x20



**SFT250**

空心菊花模

∅220x110




**SFT251**

玫瑰花模

∅220x100





**SFT252**

葵花模  
Ø 260x70



**SFT253**

玫瑰花模  
Ø 260x71



**SFT300**

长方模  
280x220x40



**SFT301**

"Happy Birthday"模  
335x235x53



**SFT302**

菊花模  
280x215x50



**SFT303**

皇冠模  
Ø 220x100



**SFT304**

皇冠模  
Ø 260x80



**SFT305**

皇冠模  
300x145x90



**SFT306**

正方模  
228x240x50



**SFT307**

观赏植物模  
Ø 260x68




**SFT308**

观赏植物模  
300x145x80



**SFT309**

缎带模  
Ø 260x60



**SFT310**

花环模  
Ø 260x55



**SFT311**

空心花模  
Ø 220x100



**SFT312**

花束模  
302x144x66



**SFT313**

半圆足球模  
Ø 180x95



**SFT314**

空心菊花模  
Ø 180x75



**SFT315**

空心玫瑰花模  
Ø 180x75



**SFT316**

小葵花模  
Ø 180x73



**SFT317**

大葵花模  
Ø 180x73



新品

**SFT322**

春天模  
Ø 200x90



新品

**SFT323**

郁金香模  
Ø 260x68



新品

**SFT324**

时尚模  
Ø 220x84



**SFT326**

长方模  
246x105x66



**SFT330**

长方模  
260x100x74



**SFT331**

长方模  
306x108x68



新品

**SFT333**

圣诞节模  
229x229x60




新品

**SFT334**

圣诞老人模  
245x254x60







**SFT424**

菊花派盘模  
Ø 240x30



**SFT426**

菊花派盘模  
Ø 260x30



**SFT428**

菊花派盘模  
Ø 280x30



**SFT514**

菊花模  
Ø 140x50



**SFT726**

浅花冠模  
Ø 260x80



**SFT730**

花型土司模  
300x145x80



**SFT731**

玫瑰花模  
300x145x80



**SFT800**

小狗模  
119x165x32



**SFT522**

菊花模  
Ø 220x80



**SFT528**

菊花派盘模  
Ø 280x30



**SFT600**

空心星型模  
Ø 240x100



**SFT722**

空心花冠模  
Ø 220x100



**SFT801**

小兔模  
160x130x35



**SFT802**

小鸭模  
130x160x35




**SFT803**

小泰迪熊模  
125x162x36



**SFT804**

小松鼠模  
122x166x35



**SFT805**

空心菊花模  
Ø 124x60



**SFT806**

长方模  
171x83x40



**SFT807**

菊花派盘模  
Ø 130x20



**SFT808**

小象模  
135x130x32



**SFT809**

小猪模  
150x122x30



**SFT811**

小牛模  
152x156x27



**SFT812**

泰迪熊模  
133x158x30



**SFT813**

布丁模(2入)  
Ø 78x48



**SFT814**

小鱼模  
110x150x30



**SFT815**

小花束模  
Ø 127x48



**SFT816**

向日葵模  
Ø 126x50



**SFT817**

玫瑰花模  
Ø 126x50



**SFT801**

小兔模  
160x130x35



**SFT802**

小鸭模  
130x160x35



**SFT803**

小泰迪熊模  
125x162x36



**SFT804**

小松鼠模  
122x166x35



**SFT819**

布丁模  
Ø 90x50



**MAC01**

马卡龙套装  
400x300x15





**WOP01**


蛋糕模  
400x300x15









**SQ001**  
24连小花模  
585x387x37  
Ø79 h35mm




**SQ002**  
54连小花模  
597x397x51  
Ø56 h50mm




**SQ003**  
28连半球型模  
590x390x36  
Ø70 h35mm




**SQ004**  
40连圆型模  
590x388x13  
Ø60 h11mm




**SQ005**  
44连贝壳模  
600x400x19  
77x45 h18mm




**SQ006**  
30连长方模  
590x390x31  
99x49 h30mm





**SQ007**  
70连布丁模  
590x390x31  
Ø45 h30mm




**SQ008**  
60连蛋塔模  
570x385x11  
Ø44 h10mm




**SQ009**  
24连布丁模  
590x389x41  
Ø69 h39mm




**SQ010**  
35连金字塔模  
590x389x36  
65x65 h35mm




**SQ011**  
35连小花模  
600x400x36  
Ø72 h35mm




**SQ012**  
6连圆型模  
570x375x11  
Ø160 h10mm




**SQ013**  
12连圆型模  
595x397x11  
Ø120 h10mm




**SQ014**  
4连长半圆条型模  
558x390x65  
500x80 h63mm




**SQ015**  
96连半球模  
569x375x19  
Ø35 h17.5mm




**SQ016**  
4连长柱模  
527x395x71  
500x70 h70mm



**SQ017**  
8连长柱模  
560x390x32  
500x30 h30mm




**SQ018**  
100连贝壳模  
598x398x13  
45x26 h12mm






**SQ024**  
24连车轮模  
590x390x34  
117x32 h33mm





silikomart<sup>®</sup> 中国总代理 (意大利)



刀具

1. 避免掉落、撞击导致刀刃断裂;
2. 温水加中性清洁剂清洗后干燥存放;
3. 切完水果等酸性物后,一定要用清水清洗干净并干燥存放;
4. 定期打磨并校正刀口,确保切割顺畅。

耐热手套

1. 耐高温系列与耐热系列手套不能水洗,只能擦拭,影响使用寿命;
2. 硅胶耐高温手套,可以水洗或机洗。

硅胶模

1. 使用温度: -60℃~230℃;
2. 锋利,尖锐以及粗糙工具易伤及表面影响使用寿命;
3. 忌明火或发热板上直接烘烤;
4. 禁用微波炉CRISP键。

台车 推车轮子

1. 禁用高压水枪直接冲洗车轮,导致轴承生锈,造成轮子异常磨损及损坏;
2. 使用环境温度: 0℃~140℃,严禁进入冷库、烤炉;
3. 平坦地面使用;
4. 轮子轴承定期保养。

打蛋器-盆

1. 本产品表面采用抛光处理,第一次使用前请用干净棉布擦拭至无黑色油污后,用温水加中性清洁剂及柠檬醋煮沸约10分钟静置待凉后,再擦干净即可,若在温度约60~70度的环境中清洗能得到更佳效果;
2. 虽然产品本身为不锈钢的高级材料,但因食材本身存在含酸碱值的问题,所以像打蛋清时操作时间及放置时间不宜太长,否则可能会因此在打蛋盆及材料接触的地方产生黑垢问题。

棉质挤花袋

1. 每次使用完放入温水中(可加适量中性洗涤剂)稍作浸泡冲洗;
2. 禁用粗糙的洗涤工具清洗,以免破坏涂层;
3. 清洗干净后,务必用挤花袋晾干架撑开晾干,以免受潮发霉影响卫生;
4. 酒精擦拭或高温开水冲洗,会影响挤花袋的使用寿命。

塑料夹

1. 请使用温水加中性清洁剂清洗;
2. 禁止使用甲苯类的化学物品擦拭表面;
3. 禁止明火直接接触表面或高温烘烤;
4. 在清洁剂中绝对禁止浸渍过久;
5. 禁止急冷或急热长时间放置于消毒柜内。

羊毛刷

1. 刷毛未经漂白处理,稍有羊毛味属正常;
2. 新品首次使用前先将刷毛用温水浸泡,直至整个刷毛完全泡透,特别要注意确保刷毛的中间一定要泡透;然后去除易掉的刷毛再使用,这样可尽量避免在使用中掉毛;
3. 使用前将刷毛浸水,可防止刷毛分叉、不顺;
4. 使用后温水加中性清洁剂清洗,晾干后存放;
5. 在清洗和使用中切不可接触高温。

塑料托盘

1. 使用耐热温度可达150℃(FRP), 120℃(P.P)但持续使用时尽可能勿超过100℃;
2. 明火和高温烘烤易变形。绝对禁止直接和火焰接触,或置于烤箱内;
3. 40℃~50℃之温水加中性清洁剂用软布清洗;
4. 因静电附着灰尘可使用湿抹布擦拭清洁。

美耐托盘

1. 使用耐热温度可达120℃,但持续使用时尽可能勿超过100℃;
2. 不适合在微波炉或烤箱中使用;
3. 忌明火或发热板上直接烘烤;
4. 避免撞击或施予急剧温度变化,以免产品破损;
5. 锋利,尖锐以及粗糙清洁工具易伤及表面影响使用寿命;
6. 勿使用含氯漂白剂;
7. 温水加中性清洁剂清洗后烘干或晾干;
8. 勿使用高温蒸汽及煮沸消毒。避免长时间煮沸消毒。

耐高温硅胶刮刀

1. 使用环境温度: -60℃~230℃;
2. 产品虽耐高温产品,但使用中请勿接触明火;
3. 不能用刀子或尖头等会破坏塑料表面的工具;
4. 不可用粗糙的洗涤(百洁布)工具洗洁物品;
5. 温水加中性清洁剂清洗后干燥存放。

硬膜产品

1. 硬膜产品,禁止采用水蒸气清洗及蒸煮,否则易造成产品氧化,表面处理层脱落。

阳极烤盘

1. 阳极烤盘绝不能进冷藏或冷冻室进行冷冻面团使用。

SN0491 SN0492

1. 烘烤温度范围-60~230℃,在受热情况下会有3~5mm的热涨现象,此属于材质本身不可抗拒的特性,特此告之。

铝合金慕斯圈

1. 郑重提醒:建议产品表面不要做不沾处理,否则易造成产品变形。